


# VERWIJDERINGSINSTRUCTIE VOOR LEGE HELIUMTANKS

**WAARSCHUWING:** niet opvolgen van deze instructies voor het veilig verwijderen van de heliumtanks kan leiden tot onmiddellijke ontsnapping van heliumgas wat kan resulteren in persoonlijk letsel, schade of beide.

**Balloon Time® is een niet hervulbare heliumtank. Niet vullen met enige substantie. Lees zorgvuldig alle waarschuwing op de tank.**



1. Verwijder alleen wanneer de heliumtank leeg is.
2. Neem de tank naar een goed geventileerde ruimte. Zet de kraan volledig open door deze tegen de klokrichting in te draaien (linksom). Druk de vulventiel in totdat de heliumtank volledig leeg is. De heliumtank is leeg als u geen geluid meer hoort of druk voelt.
3. Draai het vulventiel los met de hand of met een tang en verwijder deze.
4. Breng de tank naar de plaatselijke afvalverwerking.

**Als de plaatselijke afvalverwerking deze heliumtank niet accepteert, lees dan de volgende instructies:**

5. Plaats de bovenkant van een platte schoevedraaijer aan de binnenkant van de barstschiif (zie foto 5).
6. Met een hamer tikt u lichtjes tegen de schroevendraaijer en doorboort zo de barstschiif (zie foto 6).
7. Verwijder voorzichtig volledig de barstschiif. Schrijf met een permanente stift omcirkeld "leeg" op de heliumtank (zie foto 7)
8. Als deze stappen zijn ondernomen kunt u de heliumtank aanbieden bij een staal recycle punt.
9. Als de locale afvalpunten de lege heliumtank niet willen aannemen kunt u deze in de container deponeren.

